

Ableseanleitung Haushaltszähler ZMF 120



- 1 Zähler-Nummer
- 2 Abrufttaste (durch kurzes Drücken werden die verschiedenen Werte angezeigt)



Im Anzeigefeld **3** werden durch Knopfdruck auf den grünen Knopf folgende Werte angezeigt:

Anzeige Art des angezeigten Zahlenwertes

- | | | |
|----------------|---|----------|
| 16.7 | Momentaner Energieverbrauch | |
| 4 1.8.1 | Verbrauchte Energie/Zählerstand Hochtarif | 5 |
| 1.8.2 | Verbrauchte Energie/Zählerstand Niedertarif | |
| 1.8.0 | Verbrauchte Energie total (Zählerstand Hochtarif + Niedertarif) | |
| 2.8.1 | Rüchspeisung Hochtarif | |
| 2.8.2 | Rüchspeisung Niedertarif | |
| 2.8.0 | Rüchspeisung total | |

Tarife

Hochtarif von 07.00 bis 21.00 Uhr
Niedertarif von 21.00 bis 07.00 Uhr